

HR624 MK2

High Resolution Active Studio Monitor

日本語オーナーズマニュアル



MACKIE.

安全上のご注意(重要)

- 1. 指示をお読みください。
- 2. マニュアルは大切に保管してください。
- 3. すべての警告にご注意ください。
- 4. 指示をお守りください。
- 5. 製品に水分を近付けないでください。
- 6. クリーニングには乾いた布をご使用ください。
- 7. 換気口が塞がれないようにしてください。マニュアル に指定された場所に設置してください。
- 8. 暖房器具やパワーアンプなど、熱源の周辺に本製品を 設置しないでください。
- 9. グラウンドと極性の安全性を損ねるような処置はお控えください。極性プラグのピンは一方が他方より幅広になっています。グラウンドタイプのプラグでは2つのピンに加え、グラウンド用に第3のピンがあります。これは安全を目的としたものです。プラグがコンセントに適合しない場合、コンセントの交換なども含め電気技術者にご相談ください。
- **10.**電源コードが踏まれたり引っ張られたりすることのないように設置してください。特に、本体接続部分やコンセントに注意を払ってください。
- **11.**推奨アクセサリ以外のものを本機に取り付けないでください。

運搬時のご注意



製造元の推奨する カートやスタンドを ご使用ください。 製品は運搬する際は 転倒を未然に防止するため、 急に停止したり、 無理に押したりせず、 注意深くお取扱いください。

注 意



感電の危険があります。 本体を開けないでください。



注意:電気事故を防ぐため カバーを取り外さないでください。 内部にユーザーご自身で 修理可能な部分はありません。



このマークは、機器の内部に 絶縁されていない「危険な電圧」が 存在することを意味し、 感電の恐れがあることを警告しています。



取扱説明書のこのマークは、 操作上の注意や、メンテナンス方法 についての、重要な記述が なされていることを示します。

- 12.カート、スタンド、トライポッド、ブラケット、テーブルには付属のもの、もしくは推奨されたものをご使用ください。カートで運搬する際には、落下による損傷を防ぐため、カートと本機がしっかり固定されていることをご確認ください。
- **13.**落雷の発生時や長期間使用しない場合には電源コードを抜いてください。
- 14.電源コードやプラグの破損、本機の落下(あるいは本機の上に何かを落としてしまった場合)、水分の混入(雨に晒された場合など)により、本機が正常に作動しなくなった場合には修理が必要となります。本機の修理に関してはすべて、資格を持つサービススタッフにご依頼ください。
- **15.**本機を水滴や飛沫から遠ざけてください。花瓶やグラスなど、液体の入っている容器を本機の上に置かないでください。
- **16.** 本製品は Class-I 設計となっています。必ず本線から引かれ、適切にアース (第3のピン) 接続されたコンセントに接続してください。
- 17. 本製品のスイッチをオフにしても、AC 電源から完全に 遮断されたことにはならないことにご注意ください。
- 18. 本機は、カナダ通信局の電波妨害に関する規定に記されたデジタル機器からの電波ノイズ許容、Class A あるいは Class B を上回りません。
- 19. 極度に高いノイズレベルに長い時間晒されると難聴となる恐れがあります。難聴を引き起こすレベルには個人差がありますが、ある期間大音量を聞いているとほとんどの人の聴力が低下します。米国安全衛生局(OSHA)は以下の表のようにノイズレベルの許容量を定めています。

OSHAは、以下の許容量を超える状況は聴覚に悪影響を及ぼす可能性があるとしています。高音量を発生する機器の周辺に長時間いる場合には、耳を保護するように心掛けてください。機器を操作する時間が以下の状況を超えるような場合、耳の内部あるいは外部にプロテクターを装着してください。

| 1日につき (時間) | サウンドレベル (dBA) | 典型的な 事例 |
|---------------|------------------|----------------|
| 8 | 90 | 小さなクラブのデュオ演奏 |
| 6 | 92 | |
| 4 | 95 | 地下鉄の騒音 |
| 3 | 97 | |
| 2 | 100 | 大音量のクラシック音楽 |
| 1.5 | 102 | |
| 1 | 105 | 締め切り直前のパトリスの叫び |
| 30 分 | 110 | |
| 15 分以下 | 115 | ロックコンサートの最高潮 |

警告:火災や感電の怖れがあります。 機器を雨や湿気に晒さないでください。

はじめに

この度は Mackie HR624 MK2 スタジオモニターをお求め 頂き、誠にありがとうございました。オリジナルの HR624 スタジオモニターは、当時のフラッグシップモデルである HR824 の姉妹品として 2001 年に発売されましたが、今回、私達はさらなる精確さと低域のレスポンスの向上を追求し、現代的なコンポーネントの導入とともに HR624 MK2 を設計しました。

高品位のための投資 ...

私達はHR624のモデルチェンジを決断した際、「すでに 素晴らしいスタジオモニターを、如何にしてさらに優れた ものにできるか」という点に関して、私達のラウドスピー カー担当エンジニアと EAW 社のトランデューサー設計 チームに意見を求めました。彼らが最初に気づいたのは、 正面のバッフルをより滑らかなカーブのアルミニウム構造 にすることにより、エッジの回折をさらに抑制して音像を 向上することができるのではないか、ということでした。 また、低域のレスポンスの向上を図り、キャビネットの容 量はわずかに増大されました。この新たなキャビネットに 合わせ、アンプリファイアも細かく調整されました。けれ ども、アンプリファイアの設計自体は基本的に以前と変わ りません。オリジナルモデルと非常に近い特性を持つもの となっています。すでにオリジナルの HR624 をお持ちの方 は、サウンドについて新たに時間を費やす必要はありませ ん。MK2においてもオリジナルと同じ透明性、極度にフラッ トな周波数特性、広いステレオ音像が得られます。

高級ピアノの黒のような上品な光沢に仕上げられた外装は、このスタジオモニターが比類のないものであることを 象徴しています。見た目にも、勿論サウンド的にも、厳し い批評家をうならせる出来映えであると自負しています。

どのような作業環境にも十分に適応できるように音を微調整するユニークなコントロールが与えられた HR624 MK2 スタジオモニターは、とてつもなく精確で汎用性の高いものとなりました。きっとお気に召して頂けるでしょう!

このモニターの長所は?

HR624 MK2 スタジオモニターは、高解像度の 2 ウェイ、バイアンプのアクティブモニターです。6 次オーダーのバ

ターワース(Butterworth)システムを採用し、充分な質量を持たせた後面放射型パッシブラジエーターを内蔵しています。アクティブクロスオーバー、パワーアンプ、ドライバを単一キャビネットに統合的に組みこむ手法にはたくさんの利点があり、私達は HR624 MK2 の設計に際し、そうした利点をフルに注入しました。

• 高域ドライバと低域ドライバが、それぞれ最 ト も再生を得意とする周波数帯域のみを担当す るように、クロスオーバーポイントが適切に ♪ 設定されています。

- アンプは、スピーカーによって最大の音響出力が得られるように、また、過負荷によるスピーカーのダメージの危険性を最小化するように設計されています。
- 製造過程においてドライバ間に生じ得る許容誤差を補正するため、アンプ個々のゲインと周波数特性は手動で微調整されています。45 Hz から 20 kHz に渡ってスムーズな周波数特性が実現されています。
- アンプの出力とドライバを結ぶケーブルは最小限に留められています。アンプのダンピングファクターが長いスピーカーケーブルの抵抗によって損なわれることはありません。
- 両ドライバからの出力の音響的な和は電気的また物理 的に最適化されています。増幅特性は単一で位相差も 最小化されています。

一言にすると、複雑に結線されたシステム中のすべての コンポーネントが、お互いに協調して稼動し、可能な限り ベストなサウンドを実現するように設計されている、と言 えるでしょう。

トランデューサー ...

本モニターは、高精度で歪みの少ない 6.7 インチのウーファーと、1 インチのフェロフルイド (磁性流体) 冷却方式チタニウム製ドームツイーターを前面に、6 インチ×9インチの楕円フラットピストンパッシブラジエーターを後面に搭載しています。

高域ドライバは、大きく、音響的に無共振のダイカストアルミニウム製エクスポネンシャルウェーブガイドにマウントされており、コントロールされた高域音を広範囲に拡散します。独自に設計されたパッシブラジエーターは 45Hzという低さまで、スムーズな低域レスポンスを実現しています。45Hzというのは、このサイズのキャビネットとしては驚くべき性能です!最低域のサウンドの大部分がこのラジエーターによって生み出され、この音域でのコーンの動きが最小限に抑えられているため、ウーファーの歪みは全くと言うほど生じません。




図 1: HR624 MK2、サイドの断面図

キャビネット...

キャビネットはピアノのような黒い光沢の MDF ウッド 材で組み立てられています。内部の支柱が、筐体の強度と剛性(硬さ)をさらに増大しています。オープンセル構造の断熱フォーム材が筐体の内側を埋めており、これが内部の反響を吸収して、定在波の発生を抑えます。キャビネットの底面にはマウントに用いる部品が埋め込まれています。OmniMount 社の WB-60 ブラケットを使用して、壁掛け設置が可能です。

パワーアンプ ...

低周波アンプの最大出力はクリップ前で連続 100 ワットとなっています。高周波アンプの最大出力はクリップ前で連続 40 ワットとなっています。

クイックスタート



ご購入頂いた Mackie Designs HR624 MK2高解像度スタジオモニターをすぐにでも試したい、と待ちきれない思いでいらっしゃるとお察しします。けれどもご使用になる前に、どうかこのページだけは「今」お読みください。残りのページは、少し落ち着かれてからでも結構です。



キャビネット底面にある電圧セレクタスイッチ [11] が、お住まいの地域のAC コンセントに適した設定にセットされていることをご確認ください。

各 HR624 MK2 のキャビネットには、それぞれのパワーアンプが組み込まれています。スピーカーキャビネットにつき、2 つのアンプです。1 つは高域ツイーター用、もう1 つは低域ウーファー用となっています。初回、スタジオモニターの電源を入れる前に、まずキャビネット後面のINPUT SENSITIVITY [2] を下げて(左に回し切って)ください。そして前面の電源スイッチ [9] をスタンバイに(押し込まれていない状態)にセットしてください。大きな信号ソースをモニターに繋いでしまった場合も、びっくり仰天せずに済みます。

HR624 MK2 のキャビネット後面では、さまざまな設定が可能です。それぞれのコントロールに関しては、本体にもグラフィカルな説明が付けられています(機能の詳しい説明はこのマニュアルに記されています)。ここではそれらのコントロールを工場出荷の状態のままにしておきましょう(ACOUSTIC SPACE = WHOLE、LOW FREQ = 49Hz、HIGH FREQ = 0)。ただし、POWER MODE [6] スイッチは確実に STANDBY ポジションに設定してください。

- ミキサー、プリアンプ、その他のソースからのラインレベルの信号を、SIGNAL INPUT [1] (1/4インチのPHONE、XLR、またはRCA 端子) に接続します。
- 2. 同梱の AC 電源コードをモニター後面の IEC ソケット [7] に接続します。もう一方の端は、電圧切り替えスイッチ [11] の設定に適した電圧を供給する AC コンセントに接続してください。
- 3. 後面パネルの POWER MODE [6] スイッチを ON にしてください。前面パネルの電源スイッチ [9] は押し込まれていないので、パワーアンプはスタンバイモードとなります。
- 4. 信号ソース (テープデッキ、CD、デジタルオーディオ ワークステーションなど) を再生します。 ミキサーまた はプリアンプのマスターボリュームは下げておいてくだ さい。
- 5. HR624 MK2 の前面にある電源スイッチ [9] を押し込んでください。スイッチを囲むリング [10] が点灯します。
- 6. モニター後面の INPUT SENSITIVITY [2] コントロールを、 時計回り方向に最大 (NORMAL の位置) までゆっくりと 持ち上げてください。
- 7. ミキサーのマスターボリュームを、心地よく感じられる リスニングレベルに調整し、HR624 MK2 の絹のように 滑らかな高域と、信頼感があって堂々とした低域を、ま ずはじっくりお楽しみください。そして、このマニュア ルの先へとお進みください。

低音域レスポンスとコントロール ルームに関する重要なノート



お買い求めの HR624 MK2 は、低音再生に最適化された室内においては、その低音域レスポンスを存分に発揮するでしょう。けれども一般的には、部屋の形状や容積、音響上の処置など、様々


な要素が HR624 MK2 の低音域能力を妨げる原因となり得ます。


責任回避や言い訳をしているわけではありません。これは単に古典的な物理の法則です。しかしながら、HR624 MK2にはこれを補正するためのいくつかのコントロールが用意されています。設置ルームに合わせてスピーカーの周波数特性を最適化するのに役立つでしょう。以下の事項を参考にしてください。

ACOUSTIC SPACE スイッチの設定

HR624 MK2 を部屋の隅に、または壁面に密着して設置すると低域の特性は変化します。状況に応じて ACOUSTIC SPACE [3] スイッチを設定し、低域がぼやけたり、あるいは強調されすぎたりするのを防いでください。







色々な設定を試しましょう!

音響的に見ると、個々の部屋は多くの面で異なります。

後面パネルのスイッチ類に関する設定方法をお読みになった上で設定が行われた場合でも、ご自身の環境には少し異なる調整がフィットするかもしれません。他の設定もお試しください。

また、設置に関しても「ここが一番」と思われる場所だけでなく、他の場所も試してみてください。嬉しい驚きがあるかもしれません。

オープンマインドで部屋の音響や低域特性の改善に努めましょう!

新しいモニタースピーカーのセットを買った後、ベーストラップや部屋の改装にさらにお金が必要だ、という話になって喜ぶような人はいません。しかし、単なる事実ですが、事務所向きあるいは住居向きの構造を持つ「標準的な」部屋、つまり四角い部屋では、何らかの改造なしに最適状態での低音再現が可能であるケースは滅多にありません。

幸い、新しいコントロールルームを作るにまで至らずと も、その替わりになる解決法がいくつかあり、その多くが このマニュアルでカバーされています。

賢者の豆知識

- 機材の電源を落とす場合、まず最初に HR624 MK2 をオフにします。上流の機器をオフにしたときに出る「バチン」というノイズがスピーカーから発生するのを防ぎましょう。電源を入れる場合には、モニターを最後にオンにしましょう。
- 梱包箱は、残しておいてください!いつか必要になるかもしれません。そんな時、新しい梱包箱を買うためにお金を費やさずにすみます。
- 領収証は、安全な場所に保管してください。
- すべてのHR624MK2のシリアルナンバーを次頁に設けられたスペースにお控えください。お買い求めになった日付、場所も書き留めておいてください。

設置

HR624 MK2 は、垂直に立ててお使い頂くように設計されています。スピーカーを水平に(寝かせて)設置する必要がある場合は、ウーファーが内向きになるように、つまり左右のウーファーが近くなるように設置してください。こうすることで左右総和の低域出力と全体の音像が良好になります。

キャビネット底面に用意されたマウント用デバイスにより、HR624 MK2 を壁掛け設置することが可能です。この場合、OmniMount 社の WB-60 ブラケットをご使用ください。カバーすべき空間に合わせ、スピーカーの向きを上下左右に幅広く調整することが可能です。詳細に関してはOmniMount 社のウエブサイトをご覧ください。

www.omnimount.com/pro/product.aspx?p=176


THX ™、pm3 ™適合証について

20年近く前、ジョージ・ルーカスは、良い音を求める彼の情熱を、現在ではそれを実現するための手段として世界中で最も普及し、また信頼されているソリューションに注ぎました。その規格は THX と名付けられ、今日に至っては、何十万ものホームシアターユーザーや、3000 箇所以上にのぼる THX 適合映画館がこの技術の恩恵を享受しており、THX の名前はまさに「神話」というにふさわしいものとなっています(THX は Tomlinson Holman にちなんでいます。彼は、80年代初期 Lucasfilm Ltd. ™において研究および技術担当重役として働いていた頃、この THX サウンドシステムを開発しました)。何百万人もの映画ファンやホームシアターファンにとって「プレミアムな音」という話題なら、「クオリティ」が意味するのは THX 以外の何ものでもない、というほどです。

現在、新しい地平が開けてきています。それは何百もの小さな、しかしプロフェッショナルなマルチチャンネル制作現場によって成立する地平です。そこでは、差別化、熟達した技術やマーケティングサポート、そして真のマルチチャンネル規格などの必要性が、競争の日々の現実となりつつあります。ここでもまた、THX は並外れたソリューションを用意しています。そしてそれは、THX pm3 規格と呼ばれています。

ノート: Mackie のロゴを 90°回転することができます。これにより、スピーカーを横向きに設置する場合、正しい方向の目安になります。 Mackie のエンブレムを優しく引き出し、回転してから元の位置に戻してください。





マルチチャンネルの素材をミックスし、またはモニターするためのすべての設備は、pm3を扱う能力を備えているべきです。THX pm3 規格は DVD マスタリング、スウィートニング(オーバーダビング)、ミキシングに理想的で、また、放送、音楽、あるいはマルチメディアに関する業務設備にとっても完璧です。

HR624 MK2 の THX pm3 適合証

私達が HR624 MK2 を THX pm3 規格適合審査に申し込ん だ時、このモニターは設計変更無しで一発合格しました!

ご自身のスタジオに THX 適合証が欲しい方、または THX 規格準拠を維持するのに必死になっていらっしゃる方は、HR624 MK2 をお使い戴ければ、100%の適合が保証されたようなものです!

目 次

| 女王上のこ注思(里安) | ∠ |
|-------------------------|----|
| はじめに | 3 |
| クイックスタート | |
| リアパネルの詳細 | 8 |
| 1. SIGNAL INPUTS | 8 |
| 2. INPUT SENSITIVITY | 8 |
| 3. ACOUSTIC SPACE | 8 |
| 4. LOW FREQ FILTER | 9 |
| 5. HIGH FREQ FILTER | 9 |
| 6. POWER MODE | 10 |
| 7. MAINS INPUT | |
| 8. パッシブラジエーター | 11 |
| フロントパネルの詳細 | 12 |
| 9 . 電源スイッチ | |
| 10. リング(インジケーター) | 12 |
| 保護回路 | 12 |
| オーバーロード保護 | |
| 過熱保護 | |
| 磁気シールド | 13 |
| 入力信号の結線 | 13 |
| クリーニング | 13 |
| サービス情報 | |
| トラブルシューティング | |
| 修理 | |
| 技術情報 | |
| HR624 MK2の仕様 | |
| 参考グラフ | |
| HR624 MK2 ブロックダイアグラム | 18 |
| | |



保険請求やテクニカルサポート、返品などに備えて、以下の欄にスタジオ モニターのシリアルナンバー(複数台お持ちの方はすべて)をお控えくだ さい。

| モニター1 | モニター2 | モニター3 | |
|-------|-------|-------|--|
| | | | |
| | | | |

ご購入店:_____ ご購入日:_____

リアパネルの詳細

モニターするシグナルの接続は後面パネルで行います。 また、ここでは、設置環境に合わせてスピーカーの周波数 特性の調整を行うこともできます。



THX での使用の場合、リアパネルのスイッチとコントロールは、この章の各図に記された THX ポジションに設定してください。

1. SIGNAL INPUTS

信号入力端子に接続されたコネクタは筐体の後面から水平方向に出るのではなく、下の方に向かって出る形になります。この「フラッシュマウント」接続方式のおかげで、必要な場合にはモニターを壁面の直前に設置することが可能です。

- 利便性のため、XLRメス、TRSメス (バランス)、そしてRCAメス (アンバランス)、以上3つのインプットコネクタが用意されています。
- ジャックには、複数のソースを同時に接続しないでください(どれか一つだけに接続してください)。
- アンバランス TS (チップスリーブ) ケーブルにも TRS ジャックで対応できます。ケーブルの端が TS プラグ(ギ ター用ケーブルのプラグの形状) となっていることを確 認してください。 TRS プラグ (ヘッドフォンコードなど のプラグの形状) となっている場合には、リングがスリー ブに接続され、プラグが完全にジャックに挿入されることを確認してください。
- XLR と TRS の各入力コネクタは、バランス、アンバランス両方の信号に対応しています。コネクタは以下のように配線されています (AES/IEC 規格に準拠):

| | XLR | TRS | RCA |
|--------------|-----|------|------|
| ホット (+) | ピン2 | チップ | チップ |
| コールド (一) | ピン3 | リング | _ |
| シールド (グラウンド) | ピン1 | シールド | シールド |

• プリアンプ出力の無いホームレシーバーでも、スピーカーレベル/ラインレベル信号変換アッテネーターを使えば、HR624 MK2 をモニターとして使用することが可能です(詳しい説明は13ページをご覧ください)。

2. INPUT SENSITIVITY




INPUT SENSITIVITY

THX = NORMAL

HR624 MK2 は、入力コネクタにおいてラインレベルの 信号を受信すると想定しています。

- リファレンスのセンシティビティー(感度)は、INPUT SENSITIVITY つまみが NORMAL の位置(フルオープン)にセットされた状態で、 $-7.5\,\mathrm{dBu}=100\,\mathrm{dB}\,\mathrm{SPL@1m}$ となっています。
- HR624 MK2 は、INPUT SENSITIVITY が NORMAL のポジションにある場合、+4 dBu のシグナルで動作するように設計されています。
- レベルの調整方法については、4ページ「クイックスタート」の章をご覧ください。

3. ACOUSTIC SPACE



THX = WHOLE (NORMAL)

この3段スイッチはモニターの低域レスポンスを調整するものです。設置状況による影響を補正することを目的としています。リアパネルの概略図は5ページに掲載しています。

- HR624 MK2 モニターが壁面に近接して設置されている場合(すなわち 1/2 スペース = HALF)、ACOUSTIC SPACE スイッチは B のポジションにセットしてください。シェルビングフィルターが起動して低域を $2\,\mathrm{dB}$ 減らし、1/2 スペース設置による影響を補正します。
- モニターが部屋の隅に設置されている場合(すなわち 1/4 スペース=QUARTER)、低域の出力は 1/2 スペースの場合のほぼ 2 倍になります。ACOUSTIC SPACE スイッチをAのポジションにセットすると、低域出力が 4 dB 減少し、1/4 スペース設置による影響を補正します。
- HR624 MK2 が壁面や隅から離され、周囲に何も無い 状態で設置されている場合(全スペース = WHOLE)、 ACOUSTIC SPACE スイッチは C のポジション(NORMAL) にセットしてください。

4. LOW FREQ FILTER



LOW FREQ FILTER

THX = 80Hz

LOW FREQ FILTER スイッチの設定により、レスポンスカーブに低域のロールオフが挿入されます。

- ミックス時に判断がしずらいと感じる場合、HR624 MK2 の低域出力が原因かもしれません。
- THX での使用の場合、このスイッチは 80Hz にセットしてください。
- THX 以外の場合において、サブウーファーで低域出力を 補強していない場合には、49Hz (NORMAL) ポジション を選択してください。
- LOW FREQ FILTER スイッチは、ミックスの低域成分に大きく影響します。設定の逆作用も生じることにご注意ください。モニタリング環境側で重低域を取り除いた場合、実際の最終ミックスでは結果的に重低域が上がってしまう可能性があります。
- 小さめのラウドスピーカー、特に低域の再現性に制限のあるもの(よく見かける、ある種の2ウェイニアフィールドモニターなど)をシミュレートするのに、LOW FREQ FILTER スイッチの80Hz ポジションを利用することができます。小さなスピーカーがミックスの最終出口であることが想定されるときや、ラジオなどではどう聴こえるかをちょっと試したいときなど、この設定が役立つでしょう。

低域成分を除去すると、全体の出力レベルを幾分か上げることができます。低域の情報量はアンプ出力全体の中で最も大きな部分を占めています。従って、低域の内容を制限することにより、幾分か中域のレベルを上げることができます。クライアントが「ラウドな」ミックスを強く望んでいる場合など、この事実が使えるワザとなるでしょう。

5. HIGH FREQ FILTER




HIGH FREQ FILTER

THX = 0 dB

HIGH FREQ FILTER スイッチは、10 kHz 以上の高域のレスポンス全体を $\pm 2 \text{ dB}$ 調整するためのものです。以下のような場合を除いて、スイッチは 0 (NORMAL) の位置にセットしてください:

- スピーカーの出音を微妙に明るくしたり暗くしたりした い場合
- 2 段積の Marshall アンプのすぐ前でガンガン演奏するようなギグが幾晩も続いてしまい、一時的に聴覚が疲労してしまっているような場合
- ブライトな面やダークな面において集中的にミックスする場合

ミックスをどこか他の場所で聴いた場合に、いつも重く暗く聴こえてしまうような場合、普段のモニター環境でのスピーカーが明るく鳴りすぎていることが考えられます。高域のエネルギーをほんの少し落とすことでこの問題を回避できることが多いようです。スイッチを-2 dBのポジションにセットし、モニターの高域出力を減らした状態でミックス作業を進めてみてください。



逆に、作成したミックスが他の場所において常にブライトに思われる場合、モニター時にハイフリーケンシーのパワーを追加しましょう。満足する高音域が得られ、結果的に高周波成分の少なめのミックスとなるでしょう。

A CLOSER LOOK

ミックス時に使用するモニターの音色特性は、そのミックスが他の機器で再生されたときの聴こえ方に影響します。モニターはミックスに対して鏡像効果をもたらす、という点にご注意ください。モニ

タースピーカーがミックスを「ラウド」に再生している場合、テープに落とされたミックスにはその「ラウド」な部分が不足しているということになるでしょう。

まずは、レスポンスに関わるスイッチ類を工場出荷時の 推奨値(「クイックスタート」の章をご覧ください)にセットした状態で、ミックスを始めてみてください。ある程度 のリスニング期間を経て、ミックスに明らかな傾向が認め られる場合、上に述べたような調整が役立つでしょう。

大音量でミックスをしたい気持ちは分かりますが、最終ミックスを期待通りのサウンドで鳴らすには、少なくともミックス時の音量で再生しなければならないということをご記憶ください。奇妙に思われるかもしれませんが、一般的には、低いレベルでミックスをした方が大音量での再生においても良い結果をもたらします。

HEROLATES

HIGH STATES

HIGH ST

サウンドレベルメーターを活用しましょう。まず、どの レベルでミックスするのかを決めます。そしてそのレベル をキープするためにメーターをお使いください。あなたの 耳にも優しい、より良いミックスとなるでしょう。

6. POWER MODE




アンプをオンやオフにしたり、オートマチックモードにするための3段スイッチです。HR624 MK2をお望みの動作状態にセットしてください。前面パネルに位置する電源スイッチ[9]についての説明もご参照ください。

- STANDBY ポジションでは、パワーアンプはスタンバイのモードになり、サウンドは出力されません。低レベルの回路は動作していますが、その消費電力は最小限(12ワット)です。
- スイッチを ON のポジションに切り替えると、パワーアンプがオンになって通常動作となります(前面パネルの電源スイッチ [9] が押し込まれている必要があります)。
- ・ スイッチを AUTO ON ポジションにセットした場合、入力信号の有無によってアンプがオンになったりオフになったりします。-74 dBu 以上の入力信号があると、自動的にオンになります。入力の無い状態が 8 分以上続くと、自動的にオフとなります。前面パネルのスイッチを囲むリング [10] が、アンプのオンオフ状態を示します。

7. MAINS INPUT

電源コードをこの IEC ソケットに接続します。コードのもう一方は AC 電源コンセントに繋いでください。



ルの電源スイッチ [9] が押し込まれている場合) AC 電源 を供給し始めると、電源と内部の回路とが安定するまで の間、ミュート回路が動作します。およそ4秒後、ミュー トは解除され、HR624 MK2 は通常動作を開始します。

8. パッシブラジエーター

スピーカーを筐体にマウントした場合、コーンの後部か ら放射されるエネルギーの扱い方には、二通りの方法があ ります。すなわち、スピーカーシステムの低域パフォーマ ンスを強めるためにそのエネルギーを利用する(ベースリ フレックスシステム)か、吸収してしまう(アコースティッ クサスペンションシステム)か、のどちらかです。


ベースリフレックスシステムは、後方放射を使って低域 レスポンスを拡張します。多くのシステムは、キャビネッ トの前部または後部に穴(ポート)を備え、後方放射の 音波をそこから放出する仕組みになっています。穴に チューブ (ダクト) が備わっている場合もあります。穴 の大きさとキャビネットの容積とが、ウーファーの特性 と相まって、低域を増強する仕組みです。こういったシ ステムには、設計において想定された -3 dB の周波数に 至るまで良好な低域レスポンスが得られる、という特長 があります。その下の帯域では、周波数特性はオクター ブにつき 24 dB あるいはそれ以上のカーブで落ちます。

HR624 MK2 はベースリフレックス 6 次オーダーシステ ムを採用しています。ポートや通気口の代わりにパッシブ ラジエーターを装備しています。これは充分な質量を持つ 平面ピストンであり、エンクロージャー内部に閉じ込めら れた空気の圧力によって動きます。キャビネットのリアパ ネルの内側、パワーアンプアッセンブリーの裏に装着され ているのでパッシブラジエーターを見ることができませ

- POWER MODE [6] スイッチを ON にして(フロントパネ ・ シンプルなポートやダクトは、構造上、それらを通る気 流の速度が音速の5%を超えない範囲に納まり、大きな 信号レベルのときに通気口がヒューヒューと呼吸のよう な音をたてないよう、充分な面積を取る必要があります。
 - この「充分な面積」という必要性により、ポートの場合 には設計上の課題が生じます。ポートがうまく納まるよ うな充分なスペースをエンクロージャーに確保しなけれ ばなりません。

パッシブラジエーターは、一般的なスピーカーシステム に見られるポートにとって替わるものです。シンプルな ポートよりも優れたいくつかの点があります:

- パッシブラジエーターの第一の利点ですが、シンプルな ポートやダクトに比較して、低域再生に歪みが少なく、 より大きな音圧 (SPL、サウンドプレッシャーレベル) を稼ぐことができます。
- HR624 MK2 では、独自の設計によるパッシブラジエー ターのフラットなダイアフラムが、放射表面に例外的な 剛性を実現しています。
- 楕円形をしたパッシブラジエーターは、エンクロー ジャーの後面で利用可能な部分のほとんど全体を覆う面 積を持っており、ポートを使う場合よりも大きな体積の 空気を動かすことが可能です。



フロントパネルの詳細

9. 電源スイッチ

前面のパネルで HR624 MK2 をオンオフする場合には、このスイッチをお使いください。リアパネルの POWER MODE [6] スイッチの設定により、機能は以下のように異なります:

- リアパネルの POWER MODE スイッチが STANDBY にセットされている場合、前面の電源スイッチ [9] は無効となります。スイッチを囲むリング [10] は常に消灯となります。
- POWER MODE スイッチが ON にセットされている場合、 前面の電源スイッチによって HR624 MK2 をオンにし たり STANDBY モードに戻したりすることができます。 HR624 MK2 の状態はリングに示されます。
- POWER MODE スイッチが AUTO ON の位置にあるとき、前面の電源スイッチは、信号入力がない場合にも HR624 MK2 をオンにしますが、そのまま無入力の状態が 2 分間続くとオートオフ機能が作動し、アンプはスタンバイモードに移行します。この時、スイッチを囲むリングも消灯します。

10. リング (インジケーター)


電源スイッチを囲むリングは、パワーアンプがオンとなると点灯し、パワーアンプがスタンバイモードもしくはオフになると消灯します。また、オーバーロード保護回路が作動すると、このリングが赤く点灯し、インジケーターの役割を果たします。


- オーバーロードのインジケーターがたまに点滅する場合、入力の瞬間的ピークはアンプのドライブ許容限界に達しつつあります。これは問題ではありませんが、サウンドの歪みが認識される場合があります。
- オーバーロードのインジケーターが頻繁に点滅、あるいは持続して点灯する場合、シグナルはすでにスピーカーが許容できる最大ドライブ量を超えています。アンプはクリップし、オーバーロード保護回路が作動して入力レベルが減じられます。インジケーターがときおり点滅するか、まったく点灯しなくなるレベルまで信号ソースの出力を下げてください。

保護回路

思いがけないダメージからラウドスピーカーを守るため、HR624 MK2 には多くの保護メカニズムが組み込まれています。

注意:これらの保護回路は、通常使用の条件下で動作しているスピーカーがダメージを受けることのないよう、設計されているものです。けれども、警告サイン(つまり、オーバーロードのインジケーターが頻繁に明滅していたり、過大な歪みが聴こえたりするなど)を無視して使用を続行された場合、オーバードライブによって HR624 MK2 のスピーカーが損傷してしまうこともあります。この場合の損傷は保証の範囲に含まれません。





オーバーロード保護

- ある程度頻繁にオーバーロードインジケーター [10] が明滅するような場合、ミキサーまたは他のソースからの信号レベルを下げてください。
- オーバーロードインジケーターの点灯は、ドライバの過 熱保護回路がコンプレッサーを作動させていることを意 味します。アンプへの入力レベルは、強制的に下げられ ます。
- このコンプレッサーはスピーカーの保護を目的とするものであり、アクティブとなった場合には、サウンドに強い影響が現れます。



クライアントが「もっと大きなボリュームで聴きたい」と望み続けると、オーバーロードインジケーターはより頻繁に点滅することになるでしょう。ほとんどのモニターは、必要なパワーの大部分を低域

で消費します。ローエンドを絞り込めば、若干のヘッドルームと音量を稼ぐことができます。必要であれば、LOW FREQ スイッチ [4] を 80Hz にセットし、ベースのレスポンスを減少させてください。こうすることで、HR624 MK2はクライアントも満足できるような音量を供給しつつ、アンプのクリッピングのほとんどを回避することが可能になります。

過熱保護

あらゆるアンプは熱を発生しますが、HR624 MK2 は電気的にも温度的にも効率がよくなるように設計されています。

- 何らかの理由でヒートシンクが熱すぎる状態になった場合は温度スイッチが作動し、HR624 MK2 はスタンバイモードに切り替わります(電源スイッチを囲むリング[10]が消灯します)。
- このような場合は、キャビネット後部での空気の流れが 妨げられていないかどうかを確認してください。
- ヒートシンクが安全な温度にまでクールダウンするとスイッチはリセットされ、通常の動作が回復します。

磁気シールド

HR624 MK2 スタジオモニターは、大きな磁性体を内蔵したドライバを搭載していますが、その磁性体は、磁場が周囲に漏れ拡がってコンピューターのディスプレイやテレビの画面を乱すことのないようにシールドされています。シールドされていないスピーカーの場合、CRT ディスプレイに近く設置すると画面の形や色を歪ませてしまう原因となります。ただし、磁気に対して特に敏感なコンピューターディスプレイやテレビをお使いの場合は、スピーカーを10cm ほど遠ざける必要があるかもしれません。

入力信号の結線

HR624 MK2 の SIGNAL INPUT [1] 端子と信号ソースとの接続には、高品質なシールドケーブルをお使いください。

- フォイルテープでシールドされたケーブル、例えばベル デン (Belden) 社の 8451、8461、9501 などがスタジオの 結線によく使われています。
- マイクケーブルも使えます。
- シールドの質が良いほど、外部ノイズ (EMI や RFI など)の乗る可能性が小さくなります。ケーブルは、AC 電源コードや電源アダプターを避けるように引きまわしてください。これらはしばしば、オーディオ信号におけるハムノイズの原因となります。特にコンセントやコードの束は、ハムノイズの隠れた元凶です!
- Mackie 社製品販売店で、高品質ケーブルをお求めになれます。
- 例えばホームシアターなどで、ご使用のステレオレシー バーにプリアンプ出力や他のラインレベルの出力端子が 無い場合、レシーバーのスピーカー出力を HR624 MK2 の入力へと接続する必要があります。



注意:スピーカー出力を HR624 MK2 の入力に直接接続しないでください! スピーカーレベルはラインレベルより もはるかに大きいので HR624 MK2 の入力回路を損傷する恐れがあります。

このような場合には、スピーカーレベル / ラインレベル信号変換アッテネーターを、レシーバーのスピーカー出力と HR624 MK2 の入力との間にはさみ込んでください。アッテネーターのご購入については、Mackie 社製品販売店にお問い合わせ頂くか、またはご自身でもお作りになれます。

クリーニング

キャビネットを包むプラスチックの防護フィルムを剥がします。



ノート:プラスチックの防護フィルム はずっとそのままにしておいても構い ません。あるいは、外装仕上げを防護 するため、設置台と接触する面のフィ ルムを剥がさずにおいても構いません。

いずれにせよ、キャビネットの移動や修理のための運搬などの際に再び使用できるよう、剥がしたフィルムはきちんと保管しておきましょう。

HR624 MK2 のピアノのような黒い光沢仕上げのキャビネットは非常に美しいと同時に、非常にデリケートです。 光学機器(メガネや CD、DVD など)のクリーニングに用いるようなグレードの高い、ひっかき傷を与えないクロスでキャビネットの外装を拭いてください。

サービス情報

モニタースピーカーに異常があると思われた場合、修理 を依頼される前にできるだけのチェックを行ってくださ い。ちょっとしたことが原因で故障ではない場合もありま す。修理に出さずに済むかもしれません。

自明なものも含まれていますが、是非、以下のチェック リストをご参照ください。

トラブルシューティング

電源が入らない...

- いつものジョークで失礼します:コードは接続されていますよね?
- 電源コードがしっかりと IEC ソケット [7] に差し込まれていますか? コンセント側もご確認ください。
- AC コンセントが正常であることを、テスターや電灯などでお確かめください。
- フロントパネルの電源スイッチ [9] が押し込まれ、リアパネルの POWER MODE [6] スイッチが ON になっていますか?
- フロントパネルのリング [10] は点灯していますか?消灯しているなら、コンセントが生きているかをご確認ください。点灯している場合、以下の「音が出ない…」をご覧ください。
- フロントパネルのリングは点灯しないが、コンセントは 正常である、という場合には HR624 MK2 の修理が必要 です。モニター内部にお客様ご自身で修理できる部分は ありません。お手続き等に関しては次頁「修理」の項を ご参照ください。

音が出ない...

- フロントパネルのリング [10] は点灯していますか?消灯している場合、上記「電源が入らない…」の項をお読みください。
- INPUT SENSITIVITY [2] コントロールは上げられていますか?
- 信号ソースのボリュームは上がっているでしょうか? ミキシングコンソール (または、スタジオモニター直前の何かの機器) からの信号レベルが、サウンドを生じるレベルに達しているかどうかをご確認ください。
- ステレオペアの信号に異常がある場合、ペアを入れ替えてみてください。例えば、左チャンネルが死んでいるように思われたときには、モニター側で信号ケーブルを左右入れ替えてみてください。問題が左右逆転するようでしたら、それはモニターのせいではありません。ケーブルが悪いか、ミキサーから信号が来ていない、といったことが考えられます。

音質に問題がある...

- プラグが、インプットジャックに完全に挿入されていますか? 1/4 インチの TS または TRS プラグをお使いの場合、プラグが完全に根元まで入っていることをご確認ください。
- ラウドで歪んでいるような場合、ミキサー側で信号レベルを下げてください。
- 可能であれば、プリアンプの段階でヘッドフォンを用いて信号ソースを確認してください。既に音質に問題がある場合、モニターのせいではありません。
- 低域が出過ぎ、あるいは不十分ですか?部屋の中を動き 回って低域レスポンスが変わるかどうかご確認くださ い。リスニングポジションがたまたま、部屋の中で低域 が強調され過ぎたり、打ち消されたりするポイントに合 致していたということもあり得ます。その場合、モニター を別の場所に移すか、リスニングポジションを変えてみ てください。

ノイズ、ハム...

- ミキサーとモニターの間のケーブルをチェックしてみてください。また、すべての接続がきちんとしているかどうかをご確認ください。これらの問題があると、「プチプチ」というノイズが入ったり、「ブーン」というハムやバズが出たりします。
- アンバランスの出力を HR624 MK2 のバランス入力に接続する場合は、シールドがソース側のアンバランスのグラウンドに繋がっていること、そして、入力ジャック側で XLR のピン1と3 (TRS の場合スリーブとリング)に繋がっていることをご確認ください。
- システムに CATV ケーブルが接続されている場合、それを抜いてみてください。それでハムが消えるようなら、CATV の事業者(あるいは代理店)に、正しいケーブルのグラウンドの取り方についてお尋ねください。
- 信号ケーブルが、ACコード、電源トランス、その他の EMIノイズ発生源(コンセントやケーブルの束も含みます!)の近くを通っていないかどうかご確認ください。 これらは、よくハムノイズを生じさせます。
- 調光器など、トライアック機器がモニターと同じAC回路に接続されていませんか?調光器は、「ブーン」というノイズを発生します。ACラインフィルターをお使いになるか、モニターを別のAC回路に接続してお使いください。
- 極端にヒスノイズが多いのは、スピーカーよりも前のどこかでゲイン設定が不適切なことを示しています。
- 可能なら、信号ソースにヘッドフォンを接続してチェックしてみてください。ヘッドフォンでもノイズが聴こえている場合は、モニターの不調ではありません。

AC 電源をオフにしても モニターから音が聴こえている ...

前面パネルのスイッチでモニターをオンオフしてみるか、AC電源をオフにする前にモニターへ行く信号をオフにしてみてください。

修理

日本仕様のモニタースピーカーの修理は、ラウドテクノロジーズ日本支社もしくは提携サービスセンターにて行っています。

モニタースピーカーの修理/メンテナンスが必要な場合は、次の手順に従ってください。

- 1. 前頁のトラブルシューティングの内容をチェックして 下さい。
- 2. テクニカルサポートに電話をするか、

Support.Japan@mackie.com

にメールをして「メンテナンス申込書」を請求してください。「メンテナンス申込書」に必要事項をご記入の上、03-5225-6273~FAXをしてください。折り返しRA番号と送付先のサービスセンターが記載された修理受付票をFAXいたします。RA番号はサービスセンターへ送付される前に必ず取得してください。

- 3. オーナーズマニュアルと電源コードは同梱しないでく ださい。修理には必要がありません。
- 4. 本体を梱包材とともに製品パッケージに入れて、サービスセンターへ送付してください。Mackie は輸送上のダメージを保証することができません。
- 5. 必ず、RA 番号が記載された修理受付票のコピーを同梱してください。また送り状の通信欄にも、RA 番号と商品名、シリアル番号を記載してください。RA 番号のない修理品は受付することができません。
- 6. 保証内修理を行う場合には、販売店印とご購入日が明 記された保証書が必ず必要です。詳しくは、保証書に 記載されている保証規定をご参照ください。

ご不明な点がある場合 ...

- www.mackie.com/jp にアクセスしてサポートの項目をご覧ください。
- Support.Japan@mackie.com までメールをお寄せください。
- テクニカルサポートセンターにお電話ください。
 日本語 03-5225-6253 (月~金曜、9am~6pm)
 英語 1-800-898-3211 (月~金曜、7am~5pm PST)

技術情報

HR624 MK2 の仕様

エンクロージャー

材質と構造:

3/4インチ (19 mm) 厚MDF構造 筐体の剛性を高める支柱を内蔵 ピアノのようなブラック仕上げ

高域ドライバからのコントロールされた、かつ広範囲にわ たる音波拡散を実現するダイカストアルミニウム製エクス ポネンシャルウェーブガイド、キャビネットの角における 回折を最小化するZero Edge Baffle™

オープンセル構造の断熱「フォーム材」:音響抑制素材が 内部反射を吸収、遅延音による音の変化を防止

「流し」型の接続コネクタシステム(フラッシュマウン ト) により、コネクタ部分の突出がなくなり、壁面に密着 してモニターを設置することが可能

トランデューサー

低域ドライバ

直径: 6.7 インチ (170mm) 感度(2.83V、1 m): 89 dB SPL ノミナルインピーダンス: 4 Ω

ボイスコイル直径: 1.25 インチ (32mm)

パワーハンドリング (ロングターム/プログラム):

50/150 ワット

 $45 \text{ Hz} \sim 6 \text{ kHz}$ 周波数レンジ・・ フレーム: ダイカストマグネシウム マグネット: フェライト

シールド方法(完全): 反磁性フェライト

高域ドライバ

感度 (2.83V、1m) : 91 dB SPL ノミナルインピーダンス: 6 Ω

パワーハンドリング (ロングターム/プログラム):

20/50 ワット 周波数レンジ: $1.6 \, \mathrm{kHz} \sim 22 \, \mathrm{kHz}$

ダイアフラム/サスペンジョン:

チタニウム (ポリマーサスペンジョン)

ボイスコイル直径: 1.0 インチ (25.4mm) マグネット: ネオジム バッキングマグネット: 反磁性フェライト

パッシブラジエーター

6インチ×9インチ (152mm×228mm) 、マスローデッド精 円形フラットピストン (周囲に数種類の厚さのゴム)

クロスオーバーセクション

クロスオーバーのタイプ:

Linkwitz-Riley(改変)、24 dB/オクターブ@3 kHz

アンプセクション

低域バワーアンプ

定格出力(@1 kHz、1% THD): 100 ワット 定格ロードインピーダンス: 4Ω 定格THD (1W ~-1 dB、定格パワー): 0.1 % スリューレート: $15V/\mu S$ ディストーション (THD、SMPTE IMD、DIM 100)

< 0.035%

SN比

(20Hz-20kHz、unweighted、リファレンス100W/4Ω):

> 101 dB対流式

冷却: 設計: Monolithic IC, Class AB,

パラメトリックサーボフィードバック

高域バワーアンプ

40 ワット 定格出力 (@1 kHz、1% THD): 定格ロードインピーダンス: 6 Ω 定格THD(1W~-1 dB、定格パワー): 0.1 % $15V/\mu S$ スリューレート: ディストーション (THD、SMPTE IMD、DIM 100)

< 0.035%

SNE

冷却:

(20 Hz-20 kHz、unweighted、リファレンス 40 W/8 Ω) :

> 93 dB対流式

設計: Monolithic IC,

Conventional Class AB

システムの仕様

バランスディファレンシャル インプットタイプ:

(XLR、1/4" TRS)

アンバランス (RCA)

20 kΩ バランス インプットインピーダンス: 10 kΩ アンバランス

入力防護: RFI、レベル防護

最大入力レベル: +20 dBu 80 Hz、2次オーダー、Butterworth 低域フィルター:

HF イコライザー: シェルビング ±2 dB @ 10 kHz

Acoustic Space:

Aポジション: -4 dB @ 50 Hz、シェルビング B ポジション: −2 dB @ 50 Hz、シェルビング C ポジション: フラット コンプレッサー:

高域/低域のオーバーロードを個別に検知

エンクロージャー配列: 6次オーダー

オーバーエクスカーション防護:

2次オーダーハイパスフィルター

低電圧シャットダウン: ノミナルラインの60%

アンプのシャットダウン、オートリセット 加熱防護: ミュート: 起動時5秒

信号感度スレッショルド: -74 dBu (0.155 mV) ドライバ防護: LF、HFを個別に検知

コンプレッション(全体的)

アコースティックセクション

フリーフィールド周波数特性: ±1.5 dB、49 Hz~20 kHzカットオフフリーケンシー(ロー): −3 dB @ 45 Hz

カットオフフリーケンシー (ハイ) : -3 dB @ 22 kHz

サウンドプレッシャーレベル@ 1m、

-7.5 dBu (パランスインプットへ): 100 dB SPL @ 1m最大ピークSPL (ペア): 115 dB SPL @ 1m

最大短期SPL(軸上)、

1/2スペース 80 Hz~2.5 kHz: 106 dB SPL @ 1m

残留ノイズ

(最大ゲイン、ソース600 Ω 、バンド幅20 Hz~20 kHz) :

< 8 dB SPL @ 1m

定格ライン入力電圧とパワー

電力消費:

スタンバイモード: 12 ワット アイドリング時: 20 ワット音楽再生、ラウドミックス: 105 ワット両チャンネルの負荷抵抗を1%のクリッピングまでドライブした場合(LF 86W/4 Ω 、HF 38W/8 Ω): 255 ワット

米国: 120 VAC、60 Hz ヨーロッパ: 240 VAC、50 Hz 韓国(ACセレクタ@240 V): 220 VAC、60 Hz 日本(ACセレクタ@120 V): 100 V、50-60 Hz 定格パワー(UL-6500、CSA-E65-94、EN-60065):


130 ワット


外寸と重量


高さ:33.3 cm幅:21.9 cmエンクロージャーの奥行き:26.2 cm奥行き:31.9 cm内部容量:8.2 リットル重量:10.6 kg


LOUD Technologies社は、新しく改良された材料や部品、製造過程を取り入れることにより、常に製品をより良いものとする努力をしています。そのためこれらの仕様は予告なしに変更されることがあります。

参考グラフ










HR624 MK2 ブロックダイアグラム



Mackie ロゴ、HR シリーズ、Zero Edge Baffle、走る人のフィギュアは、LOUD Technologies Inc の商標、または登録商標です。

THX と pm3 は、ある管轄区において登録されている可能性のある THX Ltd. の商標です。無断転載を禁じます。

Lucasfilm は Lucasfilm Ltd. の商標です。

本マニュアルはまた、各々他社に帰属する名称や意匠を 含むことを、ここに記します。

HR624 MK2 のデザインは、以下の特許によって保護されています: DES. 387,351

©2007 LOUD Technologies Inc. All Rights Reserved.



16220 Wood-Red Road NE • Woodinville, WA 98072 • USA United States and Canada: 800.898.3211

Europe, Asia, Central and South America: 425.487.4333

Middle East and Africa: 31.20.654.4000 Fax: 425.487.4337 • www.mackie.com

E-mail: sales@mackie.com

ラウドテクノロジーズ日本支社

〒162-0833

東京都新宿区箪笥町 44 番地 OH 神楽坂ビル 5F

TEL.03-5225-6253 FAX.03-5225-6273

http://www.mackie.com/jp

E-mail: Support.Japan@mackie.com